

Roland FR-3X - Turbosounds

FR Réglages du FR-3X pour fonctionnement avec l'App Turbosounds
 DE Einstellungen des FR-3X für die Turbosounds-app
 EN Setting of the FR-3X for functioning with Turbosounds App
 IT Regolazioni del FR-3X per funzionamento con Turbosounds App


(1) POWER



(2) SET : 3 sec.



(3) Reg. 5



(4) Reg. 1





FR Changement du canal Basse 2 vers 3 - et du canal Accords 3 vers 2
 DE Wechsel des Kanals Baß 2 auf 3 - und des Kanals Akkorde 3 auf 2
 EN Change the channel Bass 2 verses 3 - and the channel Corhs 3 verses 2
 IT Cambiamento del canale Basso 2 versi 3 - e del canale Accordi 3 versi 2

(5) Reg. 6 x4

(6) Reg. 1 or 2


(5) Reg. 6 x2

(6) Reg. 1 or 2




FR Modification de la vélocité (Midi) TX
 DE Änderung der "velocity" (Midi) TX
 EN Modification of the velocity (Midi) TX
 IT Modifica della velocita (Midi) TX

(7) Reg. 6



(8) Reg. 2



FR Mémoriser


DE Speichern
EN Save
IT Memorizzare

Prêt
Bereit
Ready
Pronto

(9) SET : 3 sec.

(10) Reg. 7

Attendre / Warten / Wait / Aspettare ----->



Mario BRUNETTI